








A17
Unistrut
Tragschienen
Traverses Supports
Carril De la Ayuda

1		(8x)
2	5/16-18 	(16x)
3	5/16 	(16x)
4	5/16-18x.75 	(4x)



Bottom and top unistruts are to be used only when mounting the center post of the swing panel assembly. When using the bottom and top unistruts, the bottom support (A17SUPPORT2) must be installed (order separately).

Untere und obere Führungen sollen verwendet werden, nur wenn sie den Mittelpfosten der Schwingensteuerpultabdeckung anbringen. Wenn man die Unterseite und Oberseite Führungen verwendet, muß die untere Unterst tzung (A17SUPPORT2) angebracht werden (Auftrag separat).

Des canaux inf rieurs et sup rieurs doivent  tre employ s seulement en montant le poteau central du panneau d'oscillation.   l'aide des canaux du fond et de dessus, l'appui inf rieur (A17SUPPORT2) doit  tre install  (ordre s par ment).

Los canales inferiores y superiores deben ser utilizados solamente al montar el poste de centro del montaje de panel del oscilaci n. Al usar los canales del fondo y de la tapa, la ayuda inferior (A17SUPPORT2) debe ser instalada (orden por separado).